



**MacBAT 5**  
porównanie typów urządzenia w zależności od ilości wejść cyfrowych DI (Digital Input)

|               | Wersja MacBAT 5                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 7 wejść (DI1 ÷ DI7) + enkoder SCR (DI8)                                                                                                           | 8 wejść (DI1 ÷ DI8)                                                                                                                               | Basic<br>4 wejścia (DI3 ÷ DI5, DI8)                                                                         |
| Numer wejścia | Funkcja wejścia                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| <b>DI1</b>    | wejście „sygnalizacji” (czujnik stykowy)                                                                                                          | wejście „sygnalizacji” (czujnik stykowy)                                                                                                          | wejście niedostępne                                                                                         |
| <b>DI2</b>    | wejście „sygnalizacji” (czujnik stykowy)                                                                                                          | wejście „sygnalizacji” (czujnik stykowy)                                                                                                          | wejście niedostępne                                                                                         |
| <b>DI3</b>    | wejście LF1 (do gazomierza – czujnik kontaktronowy LF)<br>lub<br>wejście „sygnalizacji” (czujnik stykowy)                                         | wejście LF1 (do gazomierza – czujnik kontaktronowy LF)<br>lub<br>wejście „sygnalizacji” (czujnik stykowy)                                         | wejście LF1 (do gazomierza – czujnik kontaktronowy LF)                                                      |
| <b>DI4</b>    | wejście LF2 (do gazomierza – czujnik kontaktronowy LF)<br>lub<br>wejście „sygnalizacji” (czujnik stykowy)                                         | wejście LF2 (do gazomierza – czujnik kontaktronowy LF)<br>lub<br>wejście „sygnalizacji” (czujnik stykowy)                                         | wejście LF2 (do gazomierza – czujnik kontaktronowy LF)<br>lub<br>wejście „sygnalizacji” (czujnik stykowy)   |
| <b>DI5</b>    | wejście TS (Tamper Switch - styk kontrolny z gazomierza)<br>lub<br>wejście „sygnalizacji” (czujnik stykowy)                                       | wejście TS (Tamper Switch - styk kontrolny z gazomierza)<br>lub<br>wejście „sygnalizacji” (czujnik stykowy)                                       | wejście TS (Tamper Switch - styk kontrolny z gazomierza)<br>lub<br>wejście „sygnalizacji” (czujnik stykowy) |
| <b>DI6</b>    | wejście HF1 (do gazomierza – czujnik indukcyjny HF)<br>lub<br>wejście „sygnalizacji” (czujnik indukcyjny lub stykowy)                             | wejście HF1 (do gazomierza – czujnik indukcyjny HF)<br>lub<br>wejście „sygnalizacji” (czujnik indukcyjny lub stykowy)                             | wejście niedostępne                                                                                         |
| <b>DI7</b>    | wejście HF2 / ENCODER (do gazomierza – czujnik indukcyjny HF lub enkoder NAMUR)<br>lub<br>wejście „sygnalizacji” (czujnik indukcyjny lub stykowy) | wejście HF2 / ENCODER (do gazomierza – czujnik indukcyjny HF lub enkoder NAMUR)<br>lub<br>wejście „sygnalizacji” (czujnik indukcyjny lub stykowy) | wejście niedostępne                                                                                         |
| <b>DI8</b>    | wejście SCR ENCODER (do gazomierza - enkoder SCR)                                                                                                 | wejście „sygnalizacji” (czujnik stykowy)                                                                                                          | wejście „sygnalizacji” (czujnik stykowy)                                                                    |